

FUZION DIABLO (Manual en Castellano)

Gracias por la compra de Fuzion DIABLO . Con un cuidado normal y un tratamiento correcto, esta balanza le proporcionará muchos años de servicio. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

MANTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MENTE:

- No sobrepasar la capacidad máxima de la balanza , si la sobrepasa puede dañar las células de carga que son muy sensibles y esto no lo cubre la garantía
- Dejar que la balanza se estabilice. Cuando la encienda, la balanza necesita algunos segundos para estabilizar componentes internos, déjelo por lo menos 4 segundos después del encendido antes de usarla.
- La limpieza del entorno es primordial. Aleje la balanza de polvo, suciedad, agua, humedad, calor, frío, vibraciones... y no dejar nunca cerca de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, móviles, televisores, radios...etc.
- Manéjela con cuidado, no sea brusco, no la caiga ni le dé porrazos, es un instrumento muy sensible.
- Cuando realice una pesada, una vez que aparezca el peso en la pantalla, retire el objeto de la plataforma de pesada, no lo deje más tiempo que el necesario.

OPERACIÓN

Si la balanza aparece LO, significa que la pilas están bajas.

Cambie la pilas, esta balanza necesita 2 pilas AAA

Si no va a utilizar en mucho tiempo la balanza (más de 14 días), retire las pilas del compartimento.

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica profesionalmente calibrada antes del envío y usualmente no necesita calibrarse.

Calibre la balanza solo cuando aparezca en la pantalla “OUT2”

1. Ponga la balanza en una superficie totalmente plana y enciéndala
- 2) Encienda la balanza y rápidamente apriete y mantenga el botón MODE a la vez, hasta que aparezca en la pantalla CAL. Suelte el botón MODE.
- 3) Presione el botón MODE otra vez. Ahora aparecerá en la pantalla (300.0) parpadeando 3 veces
- 4) Ponga el peso de referencia en el centro de la plataforma de pesada y espere unos segundos, hasta que aparezca en la pantalla “PASS”
- 5) Retire la pesa y apague la balanza, la balanza está completamente calibrada.

AVISOS EN LA PANTALLA

(lo) o (8888) cambia las pilas

OUT2 calibre la balanza

EEEEEE ha sobrepasado el límite de capacidad de la balanza

LLLL las células de carga se han dañado por caída, sobrecarga, humedad...etc.

UNST ponga la balanza en un plano horizontal al suelo.