

FUZION FR-650 (Manual en Castellano)

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Gracias por la compra de Fuzion FR 650. Con un cuidado normal y un tratamiento correcto, esta balanza le proporcionará muchos años de servicio. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

MANTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MENTE:

- No sobrepasar la capacidad máxima de la balanza (650gr), si la sobrepasa puede dañar las células de carga que son muy sensibles y esto no lo cubre la garantía
- Dejar que la balanza se estabilice. Cuando la encienda, la balanza necesita algunos segundos para estabilizar componentes internos, déjelo por lo menos 4 segundos después del encendido antes de usarla.
- La limpieza del entorno es primordial. Aleje la balanza de polvo, suciedad, agua, humedad, calor, frío, vibraciones... y no dejar nunca cerca de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, móviles, televisores, radios...etc.
- Manéjela con cuidado, no sea brusco, no la caiga ni le dé porrazos, es un instrumento muy sensible.
- Cuando realice una pesada, una vez que aparezca el peso en la pantalla, retire el objeto de la plataforma de pesada, no lo deje más tiempo que el necesario.
- Si no va a utilizar en mucho tiempo la balanza (más de 14 días), retire las pilas del compartimento.

OPERACIÓN

Ponga la balanza en un plano horizontal al suelo

- 1) Presione on/off
- 2) Espere a que aparezca en pantalla 0,0
- 3) Ponga el objeto a pesar encima del plato de pesada
- 4) Use la tecla mode si quiere cambiar la unidad de medida

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica profesionalmente calibrada antes del envío y usualmente no necesita calibrarse.

Calibre la balanza solo cuando aparezca en la pantalla "OUT2" o crea que hay una desviación.

1. Ponga la balanza en una superficie totalmente plana y enciéndala ON/OFF
2. Espere a que en pantalla aparezca 0,0 g, presione y mantenga la tecla CAL hasta que aparezca en pantalla "CAL"
3. Presione de nuevo la tecla CAL, el texto en pantalla "CAL" parpadeará y le pedirá que ponga una pesa de referencia encima del plato de pesada
4. Ponga el peso que requiere la balanza en el centro de la plataforma. En la pantalla aparecerá "PASS" y volverá al estado normal.

La Calibración está completada.

AVISOS EN LA PANTALLA

La primera razón de inexactitud o malfunción en una balanza son las baterías, calibración incorrecta, sobrecarga u operar en una superficie no estable.

(lo) o (8888)	cambia las pilas
OUT2	calibre la balanza
EEEEEE	ha sobrepasado el límite de capacidad de la balanza
LLLL	las células de carga se han dañado por caída, sobrecarga, humedad...etc.
UNST	ponga la balanza en un plano horizontal al suelo.