

FUZION NITRO (Manual en Castellano)

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Gracias por la compra de Fuzion NITRO. Con un cuidado normal y un tratamiento correcto, esta balanza le proporcionará muchos años de servicio. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

MANTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MENTE:

- No sobrepasar la capacidad máxima de la balanza, si la sobrepasa puede dañar las células de carga que son muy sensibles y esto no lo cubre la garantía
- Dejar que la balanza se estabilice. Cuando la encienda, la balanza necesita algunos segundos para estabilizar componentes internos, déjelo por lo menos 4 segundos después del encendido antes de usarla.
- La limpieza del entorno es primordial. Aleje la balanza de polvo, suciedad, agua, humedad, calor, frío, vibraciones... y no dejar nunca cerca de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, móviles, televisores, radios...etc.
- Manéjela con cuidado, no sea brusco, no la caiga ni le dé porrazos, es un instrumento muy sensible.
- Cuando realice una pesada, una vez que aparezca el peso en la pantalla, retire el objeto de la plataforma de pesada, no lo deje más tiempo que el necesario.

OPERACIÓN

Si la balanza aparece LO, significa que la pila está baja.

Cambie la pila, esta balanza necesita 2 pilas botón CR2032

Si no va a utilizar en mucho tiempo la balanza (más de 14 días), retire las pilas del compartimento.

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica profesionalmente calibrada antes del envío y usualmente no necesita calibrarse. Calibre la balanza solo cuando aparezca en la pantalla "OUT2"

1. Ponga la balanza en una superficie totalmente plana y enciéndala
- 2) Encienda la balanza y rápidamente apriete el botón MODE y TARE a la vez, hasta que aparezca en la pantalla CAL. Suelte los botones y aparecerá un número aleatorio.
- 3) Presione el botón MODE. Ahora aparecerá en la pantalla (Zero)
- 4) Ponga una pesa de 50gr encima de la plataforma de pesada y en el mismo centro y espere 2 segundos, presione el botón MODE de nuevo, la pantalla aparecerá "PASS"
- 5) Retire la pesa y apague la balanza.

La Balanza está completamente calibrada.

AVISOS EN LA PANTALLA

- | | |
|---------------|--|
| (lo) o (8888) | cambia las pilas |
| OUT2 | calibre la balanza |
| HHH | ha sobrepasado el límite de capacidad de la balanza |
| LLLL | las células de carga se han dañado por caída, sobrecarga, humedad...etc. |
| UNST | ponga la balanza en un plano horizontal al suelo. |