

## FLIPSCALE III

instrucciones de uso

### Precauciones antes de usar la balanza

La balanza debe ser usada siempre en un entorno que esté libre de vibraciones, corrientes de aire, temperaturas o humedades extremas. Estos factores pueden modificar el buen funcionamiento.

- Nunca exceda la carga máxima de la balanza
- No la exponga a altas o bajas temperaturas. Su balanza trabaja bien con una temperatura normal de una habitación de interior. Permita a la balanza aclimatarse por lo menos una hora antes de la pesada a la temperatura del entorno.
- Deje que la balanza se estabilice. Esta operación es interna, empieza con el encendido y tarda más o menos entre 15-20 sg.
- Mantenga su balanza en una zona limpia de polvo, vibraciones, humedad, corrientes de aire y distanciada de otros aparatos electrónicos que pueden causar una mala legibilidad y precisión.
- Manejarla con cuidado. Si la trata bien, sin golpes ni caídas, le será muy duradera. Tiene un sensor interno muy delicado.
- Solamente operar con la balanza en un sitio estable, libre de vibraciones.
- Ponga el objeto a pesar en el centro de la plataforma, después de la pesada, retirar inmediatamente el objeto y apagarla. Esto prolongará la vida de la balanza.

### OPERACIÓN

- 2) Ponga la balanza en un sitio horizontal y estable
- 3) Presione la tecla ON
- 4) Espere a que el display aparezca “0,00” (recomendable min 20 sg)
- 5) Ponga el objeto en la plataforma de pesada
- 6) Usando la tecla UNITS, puede cambiar entre los distintos modos de pesada gr,gn,oz,ozt,dwt, ct,t,mg
- 7) Presione la tecla LIGHT, para encender o apagar la luz en el display.

### OPERACIÓN TARA

1. Encienda la balanza
2. ponga un recipiente encima de la plataforma de pesada
3. presione ZERO(TARE), y espere a que la balanza aparezca “0.00”
4. añada dentro de la tapa protectora el objeto a pesar

### CALIBRACIÓN

**Importante:** Esta balanza fue calibrada profesionalmente desde fábrica antes del envío. Usualmente no necesitará ser calibrada antes del uso.

– *Calibración Avanzada*

1. Apague la balanza y póngala en una superficie estable y completamente horizontal al suelo
2. Presione la tecla UNITS y ON/OFF al mismo tiempo, hasta que el display aparezca “CALE”, deje de presionar los botones.
3. Ponga la pesa de 50gr justo en el medio de la plataforma de pesada, espere 3-4 segundos, y presione la tecla “TARE”
4. Retire la pesa de la balanza y apáguela.
5. FIN

## FUNCION CUENTAPIEZAS

Cuando la balanza se enciende y en el display aparezca “0.00”, seleccione un número (25,50,75 o 100 unidades) de artículos de los cuales necesita contar y póngalos encima de la plataforma como muestra. Presione y mantenga la tecla PCS , en el display aparecerá 100. Entonces presione la tecla CAL para elegir el número seleccionado.

(ej: si pone 25 unidades encima de la plataforma, entonces elija 25)

presione la tecla PCS para entrar en el modo cuentapiezas, ponga los artículos encima de la plataforma y en el display aparecerá automáticamente las unidades exactas.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La primera razón de malfunción o mal lectura son las baterías bajas, calibración incorrecta, sobrecarga o no estar la balanza en una superficie totalmente horizontal y libre de vibraciones.

### ERRORES EN EL DISPLAY

“LO”	Cambie las pilas
“QUE2” / “OUT2”	Calibre la balanza
“O-LD”	Ha excedido la capacidad de la balanza retire inmediatamente el peso si no quiere dañarla
“LLLL”	Las células de carga se encuentran dañadas, por un golpe, caída, sobrecarga, humedad...etc. Intente recalibrar la balanza. Si no está muy dañada la célula podrá volver a utilizarla
“UNST”	Use la balanza en una superficie horizontal