

PROSCALE 555-666

Instrucciones

Enhorabuena por la compra de una Proscale. Por favor, siga las sencillas instrucciones antes de empezar a utilizar el aparato. La lectura de las instrucciones de uso es, en ocasiones, complicada, pero esta báscula es un instrumento de precisión que debería ser tratado con el mayor cuidado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

- 1) Calibre la herramienta en caso de una pesada inexacta o cuando el display muestre OUT2
- 2) Conecte el aparato únicamente con la plataforma de pesada de la báscula vacía. Después de encenderlo, espere unos segundos para que el indicador pueda estabilizarse.
- 3) Evite el calor/frío extremos y humedad/contacto con líquidos. Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. No utilice ningún producto abrasivo para la limpieza.
- 4) **TENGA EN CUENTA EL PESO MÁXIMO.** No sobrepase nunca el peso máximo permitido. Por el contrario, puede dañar los sensores de forma permanente.
- 5) Maneje el aparato con mucho cuidado. En ningún caso lo deje caer o lo utilice de forma inadecuada.
- 6) Retire el objeto del aparato inmediatamente después de pesarlo. No deje nunca algo encima de la báscula.
- 7) Lo ideal sería darle al aparato una hora de tiempo para que se aclimate a la temperatura de la sala (se aplica especialmente cuando el aparato está frío o caliente).
- 8) Evite el uso de teléfonos móviles o fuentes de radiación similares, ya que pueden interferir en el funcionamiento del aparato.

ON/TARE

Presione este botón una vez brevemente, y el aparato se enciende. Mantenga apretado el botón para apagarlo.

Presione el botón "On/Tara" para poner el aparato a cero. Esta función puede utilizarse para ignorar el peso de un envase o recipiente y pesar su contenido de forma exacta. Ajuste la báscula en "On/Tare" y coloque el recipiente vacío (envase) en la báscula. Presione el botón "On/Tare". Ahora puede depositar el objeto a pesar en el recipiente (envase) y pesarlo.

OBSERVACIÓN: Cuando se retiran todos los objetos de la báscula, el display mostrará el peso del recipiente como un valor negativo. Presione simplemente "ON/TARE" otra vez para poner el aparato a cero.

CAL/MODE

Utilice este botón para cambiar a GRAMO g, ONZA oz, PENNYWEIGHT dwt o GRANO gn.

Las básculas Proscale 222, 333, 555 y 666 disponen de una tapa protectora que también puede utilizarse como bandeja de la báscula. Simplemente retire la tapa y colóquela dada la vuelta encima de la báscula.

Un buen consejo...

Su Proscale es una báscula de bolsillo innovadora. Por favor, tenga siempre en cuenta que está manejando un instrumento de precisión. Evite siempre dejarlo caer, golpearlo, agitarlo o utilizarlo inadecuadamente. Las básculas electrónicas de precisión utilizan sensores que pueden estropearse con mucha facilidad (por ejemplo, por sobrecarga). Con algo de cuidado y un manejo meticuloso, podrá disfrutar de su Proscale por mucho tiempo.

Trate su báscula como si fuera un buen amigo....

Cambio de pilas

Cambie las pilas cuando su báscula pese despacio o de forma inexacta. Necesita 2 pilas "CR2032".

1. Abra el compartimento de las pilas y retire las pilas antiguas
2. Coloque las pilas nuevas con la polaridad correcta
3. Cierre el compartimento de las pilas

No presione de forma brusca la plataforma de pesada.

4. Retire las pilas en el caso de que no vaya a utilizar el aparato en un periodo de más de 2 semanas.

Indicaciones para el calibrado

Importante: Esta balanza fue calibrada antes de su expedición y no necesita ser calibrada antes de su uso. Si todavía quiere calibrar su balanza, siga por favor las instrucciones siguientes:

Repita la calibración si la balanza indica Out2. Si su balanza pesa de forma inexacta, por primero cambia las pilas antes de calibrar. Proceda despacio y con cuidado para no interferir en el calibrado.

Necesita los siguientes pesos:

Proscale 222 + 333: 200g

Proscale 555 + 666: 300g

1. Coloque el aparato en una superficie plana y estable, y apagalo.
2. Mantenga apretado el botón "CAL/MODE" y a la vez el botón "ON/TARE" hasta que el display muestre un número aleatorio. Suelte los dos botones rápidamente.
3. Presione el botón "ON/TARE" de nuevo y espere hasta que el display muestre CAL. Después, el display muestre 200.0 o 300.0
4. Deposite el peso adecuado cuidadosamente en el platillo de la báscula y espere 3 segundos.
5. El aparato muestra PASS.

El proceso de calibrado ha finalizado. Retire el peso y apague la báscula.

Si, a pesar de haberla calibrado, la báscula funciona de forma inexacta, repita el proceso más despacio. En el caso de que el error persista, compruebe también las pilas.

Características

Power UP Display Test

Al encender el aparato, éste muestra
-8.8.8.8.8.
Y después "0.0"

Indicador de estabilidad

Debido a que el aparato reacciona eventualmente a pequeñas sacudidas o corrientes de aire, en ocasiones el indicador puede fluctuar. Una vez transcurridos 3 segundos en situación estable, el aparato muestra el valor correcto. En la parte superior izquierda del display aparece un símbolo.

Sobrecarga

En caso de sobrecarga, el aparato muestra "O-LD". Retire inmediatamente todos los objetos de la báscula, de lo contrario podría dañar el aparato de forma permanente y perdería el derecho a garantía.

Valores negativos

Presione el botón Tara para volver a ajustar la báscula en "0.0"

Desconexión automática

Después de 30 segundos, el aparato se apaga para proteger el consumo de las pilas.

Resolución de problemas

- 1) Calibre el aparato cuando muestre "OUT2" o el indicador se quede congelado
- 2) Cuando el aparato muestra 8888, O_LD, LLLL o EEEE, apunta a daños graves. Seguramente, el sensor fue dañado mediante golpes, sobrecarga, etc. Puede intentar calibrar el aparato.
- 3) Cuando el indicador es débil o la báscula no puede encenderse, con frecuencia es una señal de pilas agotadas. Raramente apunta a daños graves. Si el problema no se soluciona con pilas nuevas, envíenos el aparato para reclamar.