

PROSCALE VERSA 77

Instrucciones

Enhorabuena por la compra de una Proscale. Por favor, siga las sencillas instrucciones antes de empezar a utilizar el aparato. La lectura de las instrucciones de uso es, en ocasiones, complicada, pero esta báscula es un instrumento de precisión que debería ser tratado con el mayor cuidado.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES:

- 1) Calibre la herramienta en caso de una pesada inexacta o cuando el display muestre OUT2
- 2) Conecte el aparato únicamente con el gancho de pesada de la balanza vacío. Después de encenderlo, espere unos segundos para que el indicador pueda estabilizarse.
- 3) Evite el calor/frío extremos y humedad/contacto con líquidos. Limpie la báscula con un paño ligeramente húmedo. No utilice ningún producto abrasivo para la limpieza.
- 4) **TENGA EN CUENTA EL PESO MÁXIMO.** No sobrepase nunca el peso máximo permitido. Por el contrario, puede dañar los sensores de forma permanente.
- 5) Maneje el aparato con mucho cuidado. En ningún caso lo deje caer o lo utilice de forma inadecuada.
- 6) Retire el objeto del aparato inmediatamente después de pesarlo.
- 7) Lo ideal sería darle al aparato una hora de tiempo para que se aclimate a la temperatura de la sala (se aplica especialmente cuando el aparato está frío o caliente).
- 8) Evite el uso de teléfonos móviles o fuentes de radiación similares, ya que pueden interferir en el funcionamiento del aparato.

ON/OFF

Presione este botón una vez brevemente, y el aparato se enciende. Mantenga apretado el botón para apagarlo.

TARE

Presione el botón "Tara" para poner el aparato a cero. Esta función puede utilizarse para ignorar el peso de un envase o recipiente y pesar su contenido de forma exacta. Ajuste la báscula en "On/Tare" y coloque el recipiente vacío (envase) en la báscula. Presione el botón "Tare". Ahora puede depositar el objeto a pesar en el recipiente (envase) y pesarlo.

UNIT

Utilice este botón para cambiar a KILOGRAMO, LIBRAS U ONZAS.

HOLD

Presione este botón para mantener la pesada fija en la pantalla durante 3 segundos.

Un buen consejo...

Su Proscale es un dinamómetro digital innovador. Por favor, tenga siempre en cuenta que está manejando un instrumento de precisión. Evite siempre dejarlo caer, golpearlo, agitarlo o utilizarlo inadecuadamente. Las básculas electrónicas de precisión utilizan sensores que pueden estropearse con mucha facilidad (por ejemplo, por sobrecarga). Con algo de cuidado y un manejo meticuloso, podrá disfrutar de su Proscale por mucho tiempo.

Trate su báscula como si fuera un buen amigo....

Cambio de pilas

Cambie las pilas cuando su báscula pese despacio o de forma inexacta. Necesita 2 pilas "CR2032".

1. Abra el compartimento de las pilas y retire las pilas antiguas
2. Coloque las pilas nuevas con la polaridad correcta
3. Cierre el compartimento de las pilas

Indicaciones para el calibrado

Importante: Esta balanza fue calibrada antes de su expedición y no necesita ser calibrada antes de su uso. Si todavía quiere calibrar su balanza, siga por favor las instrucciones siguientes:

Repita la calibración si la balanza indica Out2. Si su balanza pesa de forma inexacta, por primero cambia las pilas antes de calibrar. Proceda despacio y con cuidado para no interferir en el calibrado.

Necesita los siguientes pesos:

35 KG

