

Báscula de colgar BD-923

1.- Introducción.

Antes de utilizar la báscula, por favor lea este manual detenidamente.

Para mantener la báscula en buen estado y obtener una precisión correcta, sea cuidadoso con el mantenimiento y siga las siguientes instrucciones de cuidado y mantenimiento

- * No sobrecargue la báscula, cargar más peso de su capacidad máxima puede dañar el sensor de carga.
- * No deje el peso colgado durante mucho tiempo, cuando guarde el equipo no ponga nada encima.
- * Cuando el equipo se apague, cambie las pilas.
- * No utilizar la báscula bajo condiciones ambientales adversas como tormentas.
- * No repare la báscula usted mismo, si tiene cualquier problema contacte con nosotros.

2.- Especificaciones.

Esta báscula es una combinación de diseño y la más avanzada tecnología que hace un equipo versátil, preciso y fácil de usar.

- Calidad: ISO9001-2000 Certificado de calidad.
- Gran Seguridad: Acero inoxidable en el sensor de carga y una carcasa de aluminio.
- Pantalla: LCD con dígitos de 40 mm, distancia visual 10 metros.
- Diseño: gancho desmontable.
- Tecnología: Circuito de calidad integrado, sensor de carga de alta estabilidad.
- Alimentación: 3 x AA pilas.
- Tiempo de funcionamiento con pilas: aproximadamente 150 horas.
- Rango Tara: 100%.



C/ Santa Clara N.º 1B
06300 Zafra, Badajoz
TLF: 924 55 35 07
Email: info@balanzasdigitales.com

Manual de Usuario

Gancho Digital BD-923

Marca: BDcom
Modelo: 923

- Rango Zero: +-50%.
- Tiempo de lectura estable: inferior a 10 segundos.
- Ahorro de energía automático cuando está estable y sin acción durante 3 segundos.
- Auto-off en 3 minutos cuando el equipo no está en uso.
- Temperatura de trabajo: 10° C - 40° C.
- Humedad: < 90% a 20° C.

3.- Guía de operación.

- 1.- Presione el botón on/off para encender el gancho, se estabiliza y se pone a cero.
- 2.- Si presiona de nuevo el botón on/off, la báscula se apagará.
- 3.- Si tiene un peso en pantalla, puede presionar el botón TARE/ZERO para guardar el peso como tara.

Botón HOLD.

- 1.- Presione "Hold" para congelar el peso en la pantalla.
- 2.- Presione de nuevo el botón "Hold" para pasar al modo pesada.

Botón UNIT.

Encienda la báscula, una vez que en pantalla aparezca cualquier peso. Puede cambiar las unidades de medida, kg, libras y Newton.

4.- Posibles errores.

- 1) Pantalla en blanco al encender
 - Pilas descargadas/defectuosas: Sustituir las pilas
 - Botón dañado: pulsar on/off durante un tiempo.
- 2) El botón de tara o hold no funciona
 - Limpiar teclado del gancho.
- 3) Lectura inestable
 - Báscula en movimiento: estabilizar la carga y el gancho.
 - Polvo en el teclado: limpiar el teclado.
- 4) La báscula no muestra el cero sin carga
 - Potencia insuficiente: realizar un tiempo de calentamiento prolongado.
 - Célula de carga sobrecargada: contacte con servicio técnico.
- 5) Grandes errores en el pesaje.
 - La báscula se ha encendido con peso colgado, apagar y retirar el peso antes de encender.
 - Recalibrar el gancho: contacte con servicio técnico.