

My Weigh 400Z

Instrucciones de uso

Precauciones antes de usar la balanza

La balanza debe ser usada siempre en un entorno que esté libre de vibraciones, corrientes de aire, temperaturas o humedades extremas. Estos factores pueden modificar el buen funcionamiento.

- Nunca exceda la carga máxima de la balanza no pese más de 400 gr.
- No la exponga a altas o bajas temperaturas. Su balanza trabaja bien con una temperatura normal de una habitación de interior. Permita a la balanza aclimatarse por lo menos una hora antes de la pesada a la temperatura del entorno.
- Deje que la balanza se estabilice. Esta operación es interna, empieza con el encendido y tarda más o menos entre 5-8 sg.
- Mantenga su balanza en una zona limpia de polvo, vibraciones, humedad, corrientes de aire y distanciada de otros aparatos electrónicos que pueden causar una mala legibilidad y precisión.
- Manejarla con cuidado. Si la trata bien, sin golpes ni caídas, le será muy duradera. Tiene un sensor interno muy delicado.
- Solamente operar con la balanza en un sitio estable, libre de vibraciones.
- Ponga el objeto a pesar en el centro de la plataforma, después de la pesada, retirar inmediatamente el objeto y apagarla. Esto prolongará la vida de la balanza.

TECLAS

- 1) Botón derecho **ON/Off/TARA**
- 2) Botón izquierdo **MODO** (Cambia el modo de unidad de gramos a onzas, dwt y ozt.)

OPERACIÓN

- 2) Ponga la balanza en un sitio horizontal y estable
- 3) Presione la tecla ON
- 4) Espere a que el display aparezca “0,0g” (recomendable min 8 sg)
- 5) Ponga el objeto en el centro de la plataforma de pesada.

OPERACIÓN TARA

1. Encienda la balanza
2. ponga un recipiente encima de la plataforma de pesada
3. presione (TARA- botón derecho), y espere a que la balanza aparezca “0.00”
4. añada dentro de la tapa protectora o el recipiente el objeto a pesar

FUNCION MODE

- La balanza está capacitada para pesar gramos u onzas. La selección de estos modos se eligen simplemente presionando el botón MODE.(botón izquierdo)

CALIBRACIÓN

Importante: Esta balanza fue calibrada profesionalmente desde fábrica antes del envío. Usualmente no necesitará ser calibrada antes del uso.

– *Calibración Avanzada*

1. Apague la balanza y póngala en una superficie estable y completamente horizontal al suelo
2. Presione los 2 botones al mismo tiempo y espere a que aparezca en pantalla un número aleatorio.
3. Presione el botón derecho de nuevo, En la pantalla aparecerá “ZERO” y después 200.00
4. Ponga una pesa de 200 gramos encima de la plataforma de pesada
5. Pulse de nuevo el botón derecho, en la pantalla aparecerá PASS y volverá a cero.
6. Ya está calibrada

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La primera razón de malfunción o mal lectura son las baterías bajas, calibración incorrecta, sobrecarga o no estar la balanza en una superficie totalmente horizontal y libre de vibraciones.

ERRORES EN EL DISPLAY

“LO”	Cambie las pilas
“QUE2” / “OUT2”	Calibre la balanza
“O-LD” quiere dañarla	Ha excedido la capacidad de la balanza retire inmediatamente el peso si no
“LLLL” humedad...etc. Intente recalibrar la balanza. Si no está muy dañada la célula podrá volver a utilizarla	Las células de carga se encuentran dañadas, por un golpe, caída, sobrecarga,
“UNST”	Use la balanza en una superficie horizontal