

PROSCALE XX 500 (Manual en Castellano)

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Gracias por la compra de ProScale. Con un cuidado normal y un tratamiento correcto, esta balanza le proporcionará muchos años de servicio. Por favor, lea cuidadosamente las intrucciones de uso.

MANTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MENTE:

- Si el display se queda bloqueado y aparece “OUT2”, significa que necesita calibrarse.
- No sobrepasar la capacidad máxima de la balanza (500gr), si la sobrepasa puede dañar las células de carga que son muy sensibles y esto no lo cubre la garantía
- Dejar que la balanza se estabilice. Cuando la encienda, la balanza necesita algunos segundos para estabilizar componentes internos, déjelo por lo menos 4 segundos después del encendido antes de usarla.
- La limpieza del entorno es primordial. Aleje la balanza de polvo, suciedad, agua, humedad, calor, frío, vibraciones... y no dejar nunca cerca de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, móviles, televisores, radios...etc.
- Manejela con cuidado, no sea brusco, no la caiga ni le de porrazos, es un instrumento muy sensible.
- Cuando realice una pesada, una vez que aparezca el peso en la pantalla, retire el objeto de la plataforma de pesada, no lo deje más tiempo que el necesario.

OPERACIÓN

si la balanza aparece LO, significa que la pilas están bajas.

Cambie la pilas, esta balanza necesita 3 pilas AAA

Si no va a utilizar en mucho tiempo la balanza (más de 14 días), retire las pilas del compartimento.

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica profesionalmente calibrada antes del envío y usualmente no necesita calibrarse.

Si quiere calibrarla asegúrese que ésta lo necesita, cuando aparezca “OUT2” en pantalla.

1. Ponga la balanza en una superficie totalmente plana y enciéndala
2. Presione y mantenga pulsado el botón CAL, hasta que aparezca en la pantalla “CAL”, en ese momento deje de apretar el botón. Seguidamente aparecerá en pantalla “0,0”.
3. Presione de nuevo el botón “CAL” y espere a que la pantalla aparezca “200”
4. Ponga una pesa de 200gr encima de la plataforma de pesada y en el mismo centro y presione CAL
5. Aparecerá en pantalla el texto “PASS”
6. Retire la pesa y apague la balanza.

La Balanza está completamente calibrada.

ERRORES EN PANTALLA

1. OUT2 Calibre la balanza
2. LO Baterías bajas
3. 8888 la balanza ha sufrido un golpe
4. Ouer la balanza ha sufrido un golpe
5. LLLL la balanza ha sufrido un golpe
6. EEEE la balanza ha sufrido un golpe

FUNCIONES DE LA BOTONERA

- On/Off Encendido y Apagado de la balanza
- ZERO/TARE Función de tara, si presiona este botón destara o pone a cero la balanza, por ejemplo cuando se pesa con un bowl.
- UNIT/MODE Cambia de unidad, gramos, onzas, quilates, grains
- CAL este botón se utiliza para el calibrado de la balanza.