

## Báscula postal MD-200K

La báscula es un instrumento de precisión que siempre debe manipularse con cuidado, lea todas las instrucciones antes de usarla.

### . Especificaciones Técnicas

Sensor de celda de carga de alta precisión.

Gran pantalla LCD con luz de fondo.

Función de cambio de unidad.

Calibración.

Función de tara.

Función de cuenta piezas.

Alimentación: 1,5 V x 4 AAA o adaptador 6V.

Temperatura de trabajo: 5° C - 35° C.

Indicador de batería baja "Lo" y sobrecarga "EEEE".

Puede colgar la pantalla en la pared o ponerla en el escritorio.

Auto apagado automáticamente después de 5 minutos.

El peso mínimo de carga es 5\* División.

Alimentación: 1,5 V x 4 AAA o adaptador 6V.

### Funciones de los botones

- ★ Botón de **ON/OFF**: Al presionar este botón, la báscula se encenderá y apagará.
- ★ Botón **TARA**: Al presionar este botón se tarará el peso de la carga. La función de tara eliminará el peso en la balanza, como un contenedor o recipiente. Esto dará el peso solo de los artículos dentro del contenedor.
- ★ Botón **UNIT**: Al presionar este botón se cambia la unidad de medida de la balanza. La unidad de medida se indica mediante el símbolo en el lado derecho de la pantalla.
- ★ Botón **COUNT**: Cuando la báscula esté encendida, mantener presionado el botón COUNT, presionar el botón UNIT/MODE para elegir la cantidad de muestra (25/50/75/100), coloque los artículos de acuerdo con la cantidad de muestra que elija y presione el botón COUNT para confirmar, coloque todos los elementos que desea contar, la pantalla mostrará la cantidad. Si la capacidad máxima de la báscula es sobrepasada, la pantalla mostrará "O-LD".



C/ Santa Clara N.º 1B

06300 Zafra, Badajoz

TLF: 924 55 35 07

Email: info@balanzasdigitales.com

## Manual de Usuario

### Báscula postal MD-200K

Marca: BDcom

Modelo: MD-200K

## . Operación

Instale la báscula en una superficie lisa y coloque las pilas o conecte el adaptador a la de corriente a la báscula. Presione el botón "ON/OFF" para encender la báscula. Espere hasta que la pantalla muestre "0.0" (cero) antes de colocar cualquier peso en la báscula. Coloque con cuidado los artículos en la plataforma. Después de unos segundos, el peso se estabilizará y ahora podrá obtener datos de peso en la pantalla LCD.

## . Calibración

1. Coloque la báscula en una superficie plana.
2. Una vez encendida la báscula, presione "UNIT" durante cinco segundos.
3. La pantalla mostrará la capacidad de configuración de fábrica y seguidamente mostrará uno de los tres valores de calibración posibles "10/20/50".
4. Con la tecla tara cambiaremos el valor según el peso que tengamos para realizar la calibración 10, 20 o 50Kg. Una vez tengamos en pantalla el valor que vamos a colocar sobre el plato presionar "UNIT". En ese momento aparecerá "CAL" y seguidamente el valor escogido parpadeando.
5. Colocar el peso sobre el plato y esperar unos segundos.
6. La balanza se reiniciará, si todo ha ido correctamente indicará "PASS" y mostrará el peso en el plato.

Si el peso de carga no es estable o detiene la calibración, la báscula mostrará "Err" y se apagará automáticamente después de un minuto. Si falla en la calibración, la báscula mostrará "Err" y automáticamente se apagará. Puede pulsar ON/OFF para detener la calibración.

## . Instrucciones de cuidado

**Este equipo se suministra ya configurado y calibrado, listo para trabajar. No modifique los parámetros de calibración a menos que sea necesario.**

- 1) La balanza es una herramienta de precisión, por lo que no deben realizarse acciones bruscas o de mucha presión sobre la misma para evitar daños o deformación en el sensor de carga.
- 2) Instalar sobre una superficie lisa, no colocar cerca de fuentes de calor, campos electromagnéticos o fuertes corrientes de aire.
- 3) La balanza puede limpiarse con un paño humedecido, no utilizar productos corrosivos.
- 4) Mantener la balanza limpia asegura un pesaje correcto.
- 5) No utilizar objetos afilados para manejar el teclado ya que puede dañar el teclado y perjudicar la estanqueidad de la balanza.
- 6) No deje peso en la báscula cuando no esté en uso.
- 7) Reemplace las pilas cuando la báscula muestre "LO" en pantalla.

## . Instalación del indicador

El indicador puede utilizarse sobre una superficie lisa o colgado en una pared.

Si va a utilizar el indicador sobre una mesa o superficie lisa, puede deslizar la parte trasera para que el indicador se mantenga por si solo.

Para colgar el indicador en una pared:

- I. Haga un agujero en la pared.
- II. Coloque el soporte de plástico en el orificio.
- III. Coloque el tornillo en el soporte de plástico.
- IV. Cuelgue la pantalla en el soporte de plástico.