

## .INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la balanza SA-600. Con un cuidado normal y un tratamiento adecuado, proporcionará años de servicio confiable. Por favor, lea todas las instrucciones de operación y mantenimiento cuidadosamente antes de usar.

## .ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Capacidad: 600g.
2. Precisión: 0.01g.
3. Unidades: g/ct/dwt/gn/T/oz.
4. Rango de tara: Capacidad completa de tara.
5. Apagado automático: 60 segundos.
6. Temperatura de operación: 5-35 °C.
7. Pantalla: LCD 5 dígitos.

## .GUÍA DE OPERACIÓN

### Encendido/Apagado

1. Coloque la báscula en una superficie plana y horizontal, presione el botón de ON/OFF.
2. Espere hasta que se muestre "0.0".
3. Coloque los objetos en el plato de pesaje.

### Función cuentapiezas

1. Coloque la cantidad de artículos que va a contar como muestra (25, 50, 75, 100).
2. Mantenga presionada la tecla "pcs" durante dos segundos, luego verá "100".
3. Presione la tecla "MODE" y verá "25, 50, 75, 100". Seleccione el número que desea poner como número de muestra. Presione la tecla "PCS" para confirmarlo.
4. Ahora puede colocar los artículos que desea contar en el centro de la plataforma y el LCD mostrará el número real de artículos en la plataforma.

### Modo

Presione la tecla de "mode" y podrá elegir la unidad de peso que necesite: g/ct/dwt/gn/T/oz.

### Tara

1. Encienda la báscula como se describió anteriormente.
2. Coloque el recipiente a tarar en la plataforma.
3. Presione "TARE" y espere hasta que se muestre "0.0" (o "0").
4. Agregue el peso.

## .CALIBRACIÓN

1. Coloque la báscula en una superficie plana y horizontal, presione el botón de ON/OFF.
2. Espere hasta que se muestre "0.0".
3. Presione la tecla "CAL" hasta que aparezca en pantalla el mensaje "CAL".
4. Presione nuevamente "CAL", en ese momento la pantalla parpadeará "CAL" y "200.00".
5. Añada el peso de 200g y espere unos segundos.
6. La pantalla mostrará "PASS" y después "200.00".
7. Retire el peso de calibración y pulse ON/OFF para apagar la balanza.



C/ Santa Clara N.º 1B  
06300 Zafra, Badajoz  
TLF: 924 55 35 07  
Email: info@balanzasdigitales.com

# Manual de Usuario

## Balanza de precisión

Marca: BDcom  
Modelo: SA-600

## **.CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

- La balanza es una herramienta de precisión, por lo que no deben realizarse acciones bruscas o de mucha presión sobre la misma para evitar daños o deformación en el sensor de carga.
- Evite sacudir, dejar caer o golpear la báscula. Este es un instrumento de precisión y debe ser manejado con sumo cuidado.
- Instalar sobre una superficie lisa, no colocar cerca de fuentes de calor, campos electromagnéticos o fuertes corrientes de aire.
- Evite cualquier exposición a calor o frío extremo, su báscula funciona mejor cuando se opera a temperatura ambiente normal. Siempre permita que la báscula se aclimate a la temperatura ambiente normal durante al menos una hora antes de usarla.
- Mantenga su báscula en un entorno limpio. El polvo, la suciedad, la humedad, las vibraciones, las corrientes de aire y la proximidad a otros equipos electrónicos pueden afectar negativamente la fiabilidad y precisión de su báscula.
- No utilizar objetos afilados para manejar el teclado ya que puede dañar el teclado y perjudicar la estanqueidad de la balanza.

## **.ATENCIÓN**

**Este equipo se suministra ya configurado y calibrado, listo para trabajar. No modifique los parámetros de calibración a menos que sea necesario.**