

PROSCALE FV-100 (Manual en Castellano)

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Gracias por la compra de Fuzion FV-100. Con un cuidado normal y un tratamiento correcto, esta balanza le proporcionará muchos años de servicio. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

MANTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MENTE:

- No sobrepasar la capacidad máxima de la balanza (100g.), si la sobrepasa puede dañar las células de carga que son muy sensibles y esto no lo cubre la garantía
- Dejar que la balanza se estabilice. Cuando la encienda, la balanza necesita algunos segundos para estabilizar componentes internos, déjelo por lo menos 3 segundos después del encendido antes de usarla.
- La limpieza del entorno es primordial. Aleje la balanza de polvo, suciedad, agua, humedad, calor, frío, vibraciones... y no dejar nunca cerca de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, móviles, televisores, radios...etc.
- Manejela con cuidado, no sea brusco, no la caiga ni le de porrazos, es un instrumento muy sensible.
- Cuando realice una pesada, una vez que aparezca el peso en la pantalla, retire el objeto de la plataforma de pesada, no lo deje más tiempo que el necesario.

OPERACIÓN

Si la balanza aparece LO, significa que la pilas están bajas.

Cambie la pilas, esta balanza necesita 2 pilas AAA

Si no va a utilizar en mucho tiempo la balanza (más de 14 días), retire las pilas del compartimento.

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica profesionalmente calibrada antes del envío y usualmente no necesita calibrarse. Calibre la balanza solo cuando aparezca en la pantalla "OUT2"

1. Ponga la balanza en una superficie totalmente plana y enciéndala
 - 2) Presione y mantenga pulsado el botón CAL durante 3 segundos, hasta que aparezca en la pantalla "CAL" y "0,0" de modo intermitente.
 - 3) Presione de nuevo el botón "CAL" y espere a que la pantalla aparezca "50"
 - 4) Ponga una pesa de 100 gr encima de la plataforma de pesada y en el mismo centro aparecerá en pantalla el texto "PASS"
 - 5) Retire la pesa y apague la balanza.
- La Balanza está completamente calibrada.

FUNCIONES DE LA BOTONERA

- On/Off Presione este botón para encender la balanza, apagarla o ponerla a cero.
- CAL/Mode este botón se utiliza para el calibrado de la balanza y para cambiar la unidad de pesada gramos/onzas
- Light botón para encender la contraluz azul de la pantalla
- PCS Función de cuentapiezas, sirve para hacer recuento de piezas por peso, se pone una muestra encima de la balanza, se aprieta este botón, lo guarda en memoria y después le podemos poner un montón de piezas encima que nos dirá las unidades.
- TARE/ZERO funcionalidad de tara, resta el peso de un recipiente de la pesada.