

FUZION ZX-2000 (Manual en Castellano)

Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones antes del uso.

Gracias por la compra de Fuzion ZX-2000. Con un cuidado normal y un tratamiento correcto, esta balanza le proporcionará muchos años de servicio. Por favor, lea cuidadosamente las instrucciones de uso.

MANTENGA LOS SIGUIENTES PUNTOS EN MENTE:

- No sobrepasar la capacidad máxima de la balanza (2000gr), si la sobrepasa puede dañar las células de carga que son muy sensibles y esto no lo cubre la garantía
- Dejar que la balanza se estabilice. Cuando la encienda, la balanza necesita algunos segundos para estabilizar componentes internos, déjelo por lo menos 4 segundos después del encendido antes de usarla.
- La limpieza del entorno es primordial. Aleje la balanza de polvo, suciedad, agua, humedad, calor, frío, vibraciones... y no dejar nunca cerca de aparatos electrónicos, tales como ordenadores, móviles, televisores, radios...etc.
- Manéjela con cuidado, no sea brusco, no la caiga ni le dé porrazos, es un instrumento muy sensible.
- Cuando realice una pesada, una vez que aparezca el peso en la pantalla, retire el objeto de la plataforma de pesada, no lo deje más tiempo que el necesario.

OPERACIÓN

1. Encienda la balanza en una zona horizontal al suelo
2. Espere a que se estabilice y que aparezca en pantalla 0,0
3. Ponga el objeto en la plataforma de pesada
4. Presione la tecla M si quiere cambiar la unidad de medida

TARA

1. Encienda la balanza
2. Ponga el bowl o el recipiente en la plataforma
3. Presione el botón "on/T" para ponerlo a cero.
4. Ponga el objeto, el líquido o el sólido dentro del bowl, únicamente le pesara el contenido neto.

CALIBRACIÓN

La balanza sale de fábrica profesionalmente calibrada antes del envío y usualmente no necesita calibrarse. Calibre la balanza solo cuando aparezca en la pantalla "OUT2"

- 1) Ponga la balanza en una superficie totalmente plana y enciéndala
- 2) Encienda la balanza y espere a que se estabilice y aparezca en pantalla 0,00.
- 3) Presione el botón MODE y mantenga presionado hasta que aparezca "CAL"
- 4) Presione de nuevo el botón MODE. En la pantalla aparecerá el peso que necesita para calibrarlo. Póngale el peso de referencia justo en el centro de la plataforma.
- 5) En unos segundos aparecerá en pantalla "PASS".
- 6) Retire la pesa y apague la balanza, ya la tiene calibrada.

AVISOS DE ERRORES EN LA PANTALLA

(lo) o (8888)	cambia las pilas
OUT2	calibre la balanza
HHH	ha sobrepasado el límite de capacidad de la balanza
LLLL	las células de carga se han dañado por caída, sobrecarga, humedad...etc.
UNST	ponga la balanza en un plano horizontal al suelo.

